

Ватві *Racer*

Джип на радіокеруванні

M 3579

ІНСТРУКЦІЯ

з експлуатації



Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед початком використання джипа слід уважно ознайомитися з інструкцією та дотримуватися неї.

Збережіть інструкцію для подальшого використання.

Даний транспорт оснащений кислотно-лужним акумулятором. Його електроенергія не повинна використатися інших цілях. Дотримуйтеся інструкції щоб уникнути отримання травм дитини, а також виникнення поламак транспорту.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Вік	3-8 років
Максимальна швидкість	5 км/год
Габарити	118x75x70 см
Акумулятор	6В 7Ах2
Час зарядки	8 годин, сер. к-сть зарядів -300 раз
Максимальне навантаження	25 кг
Зарядний пристрій	Вхід 110/220 В, Вихід 1000 мА


КОМПЛЕКТАЦІЯ

Деталь			К-сть	Деталь			К-сть
1	Корпус		1	9	Зарядний пристрій		1
2	Сидіння		1	10	Інструкція		1
3	Вітрове скло		1	11	Роз'єми MP3		1
4	Дзеркала		2	12	Тренувальні колеса		2
5	Кермо		1	13	Диски		4
6	Ковпаки		2	14	Фари		1
7	Переднє колесо		2	15	Декор. елементи		2
8	Пульт ДУ		1	16	Гайковий ключ		2

СКЛАДАННЯ


- Складання повинно проводитись виключно дорослими. Якщо ви будете додержуватися інструкції, воно займе у Вас 10 хвилин.
- Для складання вам знадобиться викрутка (не входить в комплект)
- Не допускайте присутність дітей при складанні і тим більш участі в цьому дітей. Транспорт містить дрібні деталі. Щоб уникнути неприємностей слід збирати транспорт самим, без дітей.
- Перед складанням перевірте наявність всіх деталей. Не дозволяйте гратися з деталями що кріпляться.

1. Встановлення допоміжних коліс.




Перевірте корпус транспорту.
Встановіть допоміжні колеса та зафіксуйте їх за допомогою гвинтів 8x16 та гайки М8.

2. Встановлення передніх коліс.




Перевірте корпус транспорту.
Встановіть шайби Ø12, передні колеса, шайби Ø10 та гайку, вставив їх в вісь передніх коліс. Зафіксуйте його за допомогою ковпаків.

3. Встановлення задніх коліс.



Встановіть задні колеса, шайби Ø10 та гайку, встановіть їх в вісь задніх коліс. Зафіксуйте його за допомогою ковпаків.

4. Встановлення керма.



Встановіть кермо як показано на рисунку попередньо з'єднав роз'єми акумулятора та транспорту.

5. Встановлення вітрового вікна.



Встановіть вітрове вікно, вставив його в пази, які знаходяться в передній частині корпусу.

6. Встановлення дзеркал заднього виду.




Встановіть дзеркала, вставив їх в пази, які знаходяться в передній частині корпусу.

7. Встановлення фар.



Встановіть фари як показано на рисунку, попередньо з'єднав їх роз'єми з роз'ємами транспорту.

8. Встановлення сидіння.



Встановіть сидіння, встановив його в пази, які знаходяться в корпусі.

Важливо!

Перед встановленням сидіння з'єднайте роз'єми акумулятора та мотора.
Складання завершено. Перевірте наявність невстановлених деталей.
Перевірте працездатність всіх функцій даного транспорту.

ЗАРЯДКА



Гніздо для зарядки.

Важливо!

З'єднайте роз'єми акумулятора.
Дотримуйтеся полярності акумулятора.
Уникайте неправильного підключення.

Правила встановлення та демонтажу акумулятора.

1. Спочатку від'єднайте роз'єми акумулятора.
2. Зніміть гвинти захисної кришки за допомогою викрутки.
3. Зніміть акумулятор.
4. Вставте новий акумулятор. Знов зафіксуйте його захисну панель.
З'єднайте роз'єми так як це показано в інструкції.

Важливо!

Даний транспорт оснащений наступною захисною функцією. Під час зарядки акумулятора жодна з функцій транспорту не може бути активована.

1. Під час зарядки транспорт повинно бути відімкнено.
2. Перед першим використанням необхідно зарядити акумулятор 4-6 годин, але не більше 10-ти.
3. Якщо транспорт рухається повільно, проведіть зарядку акумулятора.
4. Повторна зарядка акумулятора повинна тривати 8-12 годин, але не більше 20-ти.

Зарядка акумулятора

1. Вставте штекер зарядного пристрою в розетку.
2. Вставте зарядний пристрій в гніздо для зарядки.
3. Ніколи не вставляйте будь-які металеві предмети в гніздо для зарядки.
Це може привести до її поломки.


Транспорт не призначено на дітей молодше 3х років.

Використайте зарядний пристрій рекомендований виробником.

Зарядний пристрій –це не іграшка.

Перед тим як очистити зарядний пристрій від пилу відімкніть його від мережі та від транспорту.

КЕРУВАННЯ



1. Для прослуховування музики натисніть кнопку «Музика».
2. Щоб увімкнути/вимкнути транспорт, натисніть кнопку «Вкл/викл».
3. Для їзди вперед/назад використайте однойменні кнопки.
4. Для вибору дистанційного керування використайте пульт. Використайте кнопки на пульті для керування транспортом.
5. Для регулювання гучності прослуховування музики використайте кнопку «Гучність».
6. Для використання MP3 плеєра вставте його до роз'єму у відповідне гніздо на панелі керування.

Заходи безпеки:

1. Ніколи не залишайте дитину під час катання без нагляду.
2. Водій повинен керувати транспортом тільки сидячи.
3. Будьте уважні з рухомими деталями щоб уникнути потрапляння до них будь-чого.
4. Керувати транспортом можна тільки в взутті.
5. Транспорт розраховано тільки на одну дитину.
6. Транспорт не розраховано на дітей молодше 3-х років.
7. Не використовуйте транспорт на ґрунтовій дорозі.
8. Не використовуйте транспорт поблизу водойм.
9. Не використовуйте транспорт на піщаних дорогах або для їзди по гравію.
10. Транспорт оснащений ременями безпеки. Обов'язково скористайтеся ними.

ВИКОРИСТАННЯ ПУЛЬТА ДУ



1. Перед використанням пульта витягніть антену. Потім відкрийте відсік для батарейок, вставте 2 батарейки та закрийте кришку відсіку, зафіксувавши її гвинтами 2,5x6.
2. Включіть пульт.
3. Для їзди вперед/назад використайте важіль Вперед/назад
4. Для їзди ліворуч/праворуч використайте важіль Ліворуч/Праворуч.

ВАЖЛИВО!

1. Встановлення та заміна батарейок повинні виконуватися тільки дорослими.
2. Батарейки – не іграшка. Не дозволяйте дітям гратися з ними.
3. Не заряджайте батарейки, що непризначені для повторної зарядки.
4. При встановленні батарейок дотримуйтесь їх полярності.
5. Якщо транспорт не використовується на протязі тривалого часу, вийміть із нього акумулятор.
6. Не відкривайте батарейки.
7. Використайте батарейки, що рекомендують виробники.
8. Транспорт-це не іграшка.
9. Перед чисткою транспорту від'єднайте роз'єми.
10. Старі батарейки повинні бути утилізовані відповідним образом.
11. Роз'єми акумулятора повинні бути з'єднані правильно. Інакше це може привести до замкнення ланцюгу.

Важливо!

Підключення акумулятора повинне проводитися згідно інструкції.

Катайтеся із задоволенням!