

**Затви Racer**  
**дитячого автомобіля**  
на радіо керуванні

**M 4529**

**ІНСТРУКЦІЯ**  
з експлуатації



**Рекомендований вік: від 3 - 6 років**  
**Максимальне навантаження: 30 кг**

Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед початком використання автомобілю уважно ознайомтеся з інструкцією та слідкуйте її. Збережіть інструкцію для її подальшого використання.

## СПЕЦІФІКАЦІЯ

Вік дитини	від 3 до 6 років
Максимальне навантаження	30 кг
Мотор	1*12V7A/4*390
Пульт керування	2.4Гц
Зарядний пристрій	12V1000ma
Батарея	тривалість заряджання 8-12 год.
Розмір	128*73*80см

## КОМПЛЕКТАЦІЯ

			
Кермо	Зарядний пристрій	Передній бампер	Пульт керування
			Корпус
Сидіння	Ключі		

## СКЛАДАННЯ



Встановіть колесо: спочатку зніміть прокладку з вісі, одягніть колесо на вісь как показано на малюнку. Одягніть прокладки, затягніть зажими та, одягніть ковпак колеса(чотири колеса встановлюються так само)



**Встановіть кермо:** з'єднайте дроти керма та корпуса, як показано на малюнку, сховайте дроти в отвір керма. Одягніть кермо.

**Установка переднього бампера:** вирівняйте передній бампер та закріпіть саморізами.



**Установка лобового скла:** спочатку зніміть капот, встановіть лобове скло вертикально та закріпіть гвинтами. Встановіть капот.



**Установка задніх стійок фар:** спочатку з'єднайте дроти усередині поперечної стійки з дротами трикутних бокових стійок; потім з'єднайте трикутні стійки з поперечною стійкою в єдину конструкцію; вставте конструкцію в бокові роз'єми корпуса ; з'єднайте дроти задньої стійки фар з дротами корпуса.





**Установка бокових зеркал:** одягніть зеркала, з'єднайте обидві сторони, закріпіть.

**Установка сидіння:** спочатку зніміть білу пластикову деталь та підключіть мережу електро живлення, вставте сидіння зверху та затягніть його гвинтами.



**Установка багажника:** прикладіть багажник до корпуса, потім настисніть до клацання, щоб багажник зафіксувався.



## ТЕХНІЧНІ НЕПОЛАДКИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Проблема	Причина	Усунення проблеми
Автомобіль не рухається	1. Акумулятор розряджений. 2. Спрацював запобіжник. 3. Недостатній контакт із акумулятором. 4. Акумулятор несправний. 5. Погано зафіковані колеса.	1. Підзарядіть акумуляторну батарею. 2. Не використовуйте автомобіль протягом декількох хвилин або замініть запобіжник. 3. Закріпіть щільніше роз'єми акумуляторної батареї. 4. Перевірте справність акумулятора. 5. Підкрутіть гайки, які фіксують.
Акумуляторна батарея не заряджається	1. Роз'єми акумулятора не зафіковані. 2. Відсутність електрики в мережі. 3. Зарядний пристрій несправний. 4. Запобіжник несправний	1. Зафіксуйте роз'єми. 2. Спробуйте підключити зарядний пристрій до мережі пізніше. 3. Замініть зарядний пристрій. 4. Перевірте і замініть запобіжник
Дія акумулятора нетривала	1. Недостатній заряд акумулятора. 2. Колеса забруднені. 3. Автомобіль перевантажений	1. Необхідно заряджати акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте автомобіль
Автомобіль їде надто повільно	1. Акумулятор розряджений. 2. Колеса забруднені. 3. Автомобіль перевантажений.	1. Необхідно зарядити акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте автомобіль
Акумулятор нагрівається і шумить під час зарядки	1. В акумуляторі відбувається хімічна реакція.	1. Така реакція характерна для процесу зарядки акумулятора.
Низький рівень зарядки	1. Акумулятор несправний. 2. Відсутність електрики в мережі. 3. Автомобіль перевантажений. 4. Поверхня, на якій знаходиться автомобіль, нерівна.	1. Замініть акумулятор. 2. Спробуйте під'єднати до мережі пізніше. 3. Не перевантажуйте автомобіль. 4. Використовуйте автомобіль тільки на рівній поверхні.

## **ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ**

1. Автомобіль розрахований на одну дитину від 3 до 6 років та витримує максимальне навантаження 30 кг.
2. Щоб уникнути пошкодження редуктора і механізмів автомобіля уникайте перевантаження дитячого транспорту.
3. Не дозволяйте дітям кататися уздвох, перевозити вантажі або буксирувати.
4. Не міняйте різко напрямок руху автомобіля.
5. Не допускається катання дорослих.
6. Автомобіль дозволяється використовувати тільки під наглядом дорослих.
7. Щоб не допустити травм дітей за допомогою дрібних деталей, зберігайте всі деталі і пакети в недоступному для дітей місці.
8. Не рекомендується використовувати автомобіль на проїжджій частині, схилах, та інших небезпечних місцях.
9. Автомобіль дозволяється використовувати в теплу суху погоду. Уникайте дощу і прямого контакту з водою.
10. Своєчасно очищайте автомобіль від пилу та бруду. Допускається чистка сухою або ледь вологою тканиною без використання абразивних засобів для чищення.
11. Для змащення рухомих деталей, колес та елементів управління використовуйте легкі масла.
12. Контакти підключення живлення не повинні бути замкнені «накоротко».
13. Перед використанням перевіряйте місця фіксації деталей.
14. Автомобіль слід зберігати якнайдалі від джерел тепла щоб уникнути пошкодження пластикових деталей.
15. Заряджайте акумулятор вчасно - чим нижче рівень заряду, тем менша дистанція керування автомобілем за допомогою пульта. Також не забувайте змінювати батарейки пульта керування та дотримуйтесь полярності при їх встановленні.

**\*Комплектація може відрізнятися від заявленої**

**Бажаємо вам приємного використання!**